Instrukcja konfiguracji terminala płatniczego w bileterce EMAR 205 z klawiaturą

Dotyczy wersji oprogramowania bileterki 1.08-03 i późniejszych.

Wyświetl menu bileterki klawiszem **M**, następnie w zakładce **FUNKCJE DODATKOWE** wskazać klawiszami ↑↓ pozycje **SPRAWDZENIE URZĄDZEŃ** i akceptuj klawiszem **BILET**.

FUNKCJE BILETOWE	FUNKCJE FISKALNE	FU ZAD	INKCJE ANIOWE		FUNKCJE DODATKOWE	
FUNKCJE DODATKOWE						
ZMIANA PINU MENU	SPRAWDZENIE URZĄDZEŃ		KONFIGURACJA WI-FI		A I	
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	NR SERYJNY ZDALNA REJESTRACJA		RAPORT INFORMACYJNY		l V	
				WYŁĄC	Z	
ZASILANIE (Z)						

Na ekranie pojawią się opcję sprawdzenia poprawności działania urządzeń, wybierz TERMINAL PŁATNICZY klawiszem N.



Na ekranie pojawi się opis ustawionego terminala np. SIX VERIFONE P400 PLUS.



UWAGA!: W terminalu należy ustawić połączenia sieci LAN zgodne z wyświetlanymi na żółto parametrami: **WYMAGANE USTAWIENIA LAN TERMINALA**.

EMAR Sp. z o.o., dawniej EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna Kopytów 26 • 05-870 Błonie k/Warszawy Tel. (+48) 22 725 45 46 • (+48) 22 725 45 94 • (+48) 22 731 90 80 Sprawy serwisowe: <u>serwis@emar.pl</u>

EMAR, 07-02-22 v. 1.0

Aby zmienić typ terminala naciśnij klawisz **Z**, **ZMIEŃ TYP TERMINALA**.



Następnie wskaż klawiszami **↑↓** podłączony terminal do bileterki i zaakceptuj klawiszem **BILET**.

Następnie wyświetli się potwierdzenie wyboru nowego terminala, potwierdź wybór klawiszem S.



UWAGA!:

Aby móc przyjmować płatności za bilety przy pomocy karty płatniczej należy odpowiednio skonfigurować parametry form płatności w programie INFORMICA 2.0 lub PP-Bilety.

EMAR Sp. z o.o., dawniej EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna Kopytów 26 • 05-870 Błonie k/Warszawy Tel. (+48) 22 725 45 46 • (+48) 22 725 45 94 • (+48) 22 731 90 80 Sprawy serwisowe: <u>serwis@emar.pl</u>

EMAR, 07-02-22 v. 1.0